

Guia de Segurança do produto

Fornos de Microondas Comerciais e Fornos Combinados



Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertar sobre possíveis riscos de acidentes pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo, para evitar possíveis ferimentos ou morte.

Informações importantes sobre segurança. Leia antes de utilizar o forno.
Guarde estas instruções para referência futura.
Se o forno mudar de proprietário, certifique-se de que este guia acompanhará o forno.

Para obter a documentação adicional do produto ou instruções mais detalhadas, visite:
www.acpsolutions.com

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Qualquer dúvida ou para localizar um serviço autorizado ligue para Middleby

- **No Brasil** ligue para 11- 4704-8569
- **E-mail:** tecnica@middleby.com.br

O serviço de garantia deve ser realizado por um técnico autorizado Middleby. A ACP também recomenda entrar em contato com um técnico autorizado Middleby se houver necessidade de serviço após a garantia expirar.

CUIDADOS PARA EVITAR EXPOSIÇÃO POSSÍVEL A ENERGIA EXCESSIVA DE MICROONDAS

- NÃO** tente utilizar este forno com a porta aberta, uma vez que a utilização com a porta aberta pode resultar em exposição prejudicial à energia de microondas. É importante não danificar ou mexer nas interconexões de segurança.
- NÃO** coloque nenhum objeto entre a parte frontal do forno e a porta ou permita que sujeira ou resíduo de limpeza se acumule nas superfícies de vedação.
- NÃO** utilize o forno se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno feche corretamente e que não haja danos na:
 - porta (fechada)
 - dobradiças e travas (quebradas ou soltas)
 - vedações e superfícies de vedação da porta.
- O forno não deve ser ajustado ou reparado por ninguém, exceto pessoal de serviço devidamente qualificado.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou lesões pessoais durante a utilização de equipamentos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas.

1. **LEIA** todas as instruções antes de usar o equipamento.
 2. **LEIA E SIGA AS "PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA"** na página 1.
 3. Este equipamento **DEVE SER ATERRADO**. Ligue-o apenas a tomada devidamente **ATERRADA**. Ver "**INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO**" na página 4.
 4. Instale ou posicione este equipamento somente de acordo com as instruções de instalação deste manual.
 5. Alguns produtos, como ovos inteiros e recipientes fechados - por exemplo, frascos de vidro fechados - são capazes de explodir e **NÃO DEVEM** ser **AQUECIDOS** neste forno.
 6. Use este equipamento **SOMENTE** para o uso a que ele se destina, como descrito neste manual. Não use produtos químicos corrosivos ou vapores neste equipamento. Este tipo de forno é projetado especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Ele não foi projetado para uso industrial ou em laboratório.
 7. Tal como acontece com qualquer equipamento, **SUPERVISÃO PRÓXIMA** é necessária quando usado por **CRIANÇAS**.
 8. **NÃO** utilizar este equipamento se houver um cabo ou plugue danificado, se ele não estiver funcionando corretamente, ou se ele estiver danificado ou se houver caído.
 9. Este equipamento, incluindo o cabo de energia, deve ser consertado **APENAS** por pessoal qualificado. Ferramentas especiais são necessárias para manutenção de equipamento. Entre em contato com o serviço de assistência autorizado mais próximo, para inspeção, conserto ou ajuste.
 10. **NÃO** cubra ou bloqueie o filtro (se aplicável) ou outras aberturas no equipamento.
 11. **NÃO** guarde este equipamento ao ar livre. **NÃO** use este produto perto de água - por exemplo, perto de uma pia da cozinha, em um porão úmido, uma piscina, ou um local semelhante.
 12. **NÃO** mergulhe o cabo ou o plugue na água.
 13. Mantenha o cabo **LONGE** de superfícies aquecidas.
 14. **NÃO** deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.
 15. Consulte as instruções de limpeza da porta na página 4. Limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
 16. Para evitar o risco de incêndio no interior do forno:
 - a. **NÃO** cozinhe os alimentos excessivamente. Observe o forno cuidadosamente quando papel, plástico, ou outros materiais combustíveis são colocados no interior do forno, para facilitar o cozimento.
 - b. Retire fios para fechamento de sacos plásticos ou de papel, antes de colocá-los no forno.
 - c. Se os materiais no interior do forno incendiarem-se, mantenha a porta do forno **FECHADA**, desligue o forno e desconecte o cabo de energia, ou desligue a energia no fusível ou no painel disjuntor.
 - d. **NÃO** utilize o interior do forno para armazenamento. **NÃO** deixe produtos de papel, utensílios de cozinha, ou alimentos no interior do forno quando ele não estiver em uso.
 17. Somente para uso comercial.
 18. É perigoso para qualquer indivíduo, que não seja uma pessoa competente, realizar qualquer operação de manutenção ou reparo que envolva a remoção de qualquer cobertura que dá proteção contra exposição a energia de microondas.
 19. Se as vedações da porta ou a porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado, até ele ser reparado por uma pessoa competente.
 20. O aparelho não deve ser usado por crianças idade ou pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimento, a menos se elas tiverem recebido supervisão ou instruções.
 21. Crianças sendo supervisionadas não devem brincar com aparelho.
 22. Usar apenas utensílios que são adequados para utilização em fornos de microondas.
 23. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, observe o forno, devido à possibilidade de ignição.
 24. Se houver fumaça, desligue ou retire o aparelho da tomada, mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
 25. Se você não manter o forno em bom estado de limpeza, isto pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar adversamente a vida útil do aparelho e, eventualmente, resultar em uma situação perigosa.
 26. O aparelho não deve ser limpo com um jato de água (para aparelhos destinados a ficar no chão e que não são pelo menos IPX5).
 27. Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que podem explodir.
 28. O aquecimento de bebidas no microondas pode resultar em atraso da fervura, portanto, é preciso ter cuidado quando for manusear o recipiente.
- Forno Combinado somente:**
29. **NÃO** introduza alimentos muito grandes ou utensílios de grandes dimensões em um forno de microondas/convecção, pois eles podem causar um incêndio, um arco elétrico, ou risco de choque elétrico.
 30. **NÃO** limpe com instrumentos de metal. As peças podem romper as coberturas e tocar nas partes elétricas, envolvendo risco de choque elétrico.
 31. **NÃO** utilize produtos de papel que não se destinam a cozimento em alta temperatura, quando o equipamento é utilizado em modo de combinação de convecção.
 32. **NÃO** guarde materiais, exceto os acessórios recomendados pelo fabricante, neste equipamento quando ele não estiver em uso.
 33. **NÃO** cobrir qualquer parte do forno com folha de metal. A restrição de fluxo de ar irá provocar o sobreaquecimento do forno.
 34. **NÃO** borrife soluções de limpeza do forno em direção à superfície traseira da cavidade interna. Isto irá contaminar e danificar o conjunto de aquecimento por convecção.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



CUIDADO

Para evitar risco de lesão pessoal ou dano a propriedade, observe as seguintes instruções de segurança:

Uso Geral:

1. **Não use** termômetros de cozinha normais no forno. A maioria dos termômetros de cozinha contém mercúrio e podem provocar um arco elétrico, mau funcionamento ou danos ao forno.
2. Nunca use papel, plástico, ou outros materiais combustíveis que não são destinados para cozinhar.
3. Ao cozinhar com papel, plástico, ou outros materiais combustíveis, siga as recomendações do fabricante sobre o uso do produto.
4. Não use toalhas de papel que contêm nylon ou outras fibras sintéticas. Sintéticos aquecidos podem derreter e causar inflamação do papel.
5. Para evitar a deterioração da superfície, mantenha o forno em bom estado de limpeza. Limpeza infrequente pode afetar negativamente a vida do aparelho e resultar possivelmente em uma situação perigosa.
6. Limpe regularmente o forno e remova quaisquer depósitos de alimento.

Aquecimento de alimentos e líquidos:

7. Os líquidos tais como água, café, ou chá são capazes de ser superaquecidos além do ponto de ebulição, sem parecerem que estão em ebulição devido à tensão superficial do líquido. Borbulhas ou fervura visível quando o recipiente é removido do forno não estão sempre presentes. ISSO PODERIA FAZER COM QUE LÍQUIDOS MUITO QUENTES FERVESSEM DE REPENTE QUANDO UMA COLHER OU OUTRO UTENSÍLIO FOSSE INSERIDO DENTRO DO LÍQUID. Para reduzir o risco de lesão a pessoas:
 - a. Não sobreaquecer o líquido.
 - b. Agite o líquido, tanto antes como durante o aquecimento.
 - c. Não use recipientes de lados contínuos com gargalos estreitos.
 - d. Após o aquecimento, deixar o recipiente em repouso no microondas por um curto período de tempo antes de removê-lo.
 - e. Tenha muito cuidado ao inserir uma colher ou outro utensílio dentro do recipiente.
8. **Não** utilize gordura no forno. Gordura pode superaquecer e ser perigosa para manusear
9. **Não** cozinhar ou aquecer ovos com casca ou com uma gema intacta usando energia de microondas. Pressão pode acumular-se e estourar. Fure a gema com um garfo ou uma faca antes de cozinhar.
10. Fure a casca de batatas, tomates e alimentos semelhantes antes de cozinhar com energia de microondas. Quando a casca é perfurada, o vapor escapa uniformemente.
11. **Não** aqueça recipientes ou sacos de plástico fechados no forno. Alimento ou líquido pode

expandir de forma rápida e fazer com que o recipiente ou saco explodam. Fure ou abra o recipiente ou saco antes do aquecimento.

12. **Não** aqueça mamadeiras no forno.
13. Potes de comida para bebê devem ser abertos quando aquecidos e o conteúdo deve ser mexido ou agitado antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
14. Nunca use o forno para aquecer o álcool ou comida contendo álcool, pois ele pode mais facilmente pegar fogo em caso de sobreaquecimento.

Instruções de segurança adicionais para o Forno de Microondas:

15. **Não** utilize o equipamento sem carga ou alimentos no interior do forno.
16. Use apenas pipoca em pacotes concebidos e rotulados para uso em microondas. **Tempo de preparação varia dependendo da potência do forno.** Não continue a aquecer após o tempo de preparação terminar. A pipoca irá chamuscar ou queimar. Não deixe o forno sem supervisão.
17. **Não** use utensílios de metal no forno.
18. Um técnico autorizado DEVE inspecionar o equipamento anualmente. Grave todas as inspeções e reparos para utilização futura.

Instruções de Segurança adicionais para Fornos Combinados:

19. **Não** prepare pipocas neste forno.
20. **Não** use utensílios de metal no forno, exceto quando recomendado pelos fabricantes de alimentos para microondas ou receita que exige utensílios de metal no modo de convecção ou combinação. Aquecer alimentos em recipientes feitos de vidro ou porcelana, se possível.
21. A temperatura do forno é de pelo menos 450°F no modo de convecção. Verifique se plástico, papel ou outros materiais combustíveis são recomendados pelo fabricante para suportar a temperatura máxima do forno.
22. Suportes, utensílios, guias de suportes e superfícies do forno podem ficar aquecidas durante ou após o uso. Utilizar utensílios ou roupas de proteção, como alças de panela ou luvas para forno, quando necessário, para evitar queimaduras.
23. **Não** retire o forno da tomada imediatamente após o uso. O ventilador interno deve resfriar o forno para evitar danos de componentes elétricos.
24. Cuidado: Para evitar queimaduras, não use recipientes contendo líquidos ou produtos de cozinha que tornam-se líquidos por aquecimento em níveis superiores aos que podem ser facilmente observados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Instalação e Limpeza

Desembalando o Forno

- Inspeção o forno por danos, como amassados na porta ou no interior do forno.
- Comunicar quaisquer amassados ou dano à fonte da compra imediatamente. **Não tente usar o forno se estiver danificado.**
- Remova todos os materiais de embalagem do interior do forno.
- Se o forno foi armazenado em área extremamente fria, espere algumas horas antes de ligar na fonte de energia.
- Uma película de proteção é utilizada para prevenir arranhões na caixa exterior durante o transporte. Remova a película do exterior do forno antes da instalação.
- A etiqueta de advertência fornecida deve ser colocada em um local visível próximo ao forno

Interferência de rádio

O funcionamento do microondas pode causar interferências na rede WiFi, rádio, televisão, ou em um forno semelhante. Reduza ou elimine a interferência, fazendo o seguinte:

- Limpe a porta e superfícies de vedação do forno de acordo com as instruções fornecidas.
- Coloque a rede WiFi, rádio, televisão, etc., tão longe quanto possível do forno.
- Use uma antena instalada corretamente no rádio, televisão, etc, para obter recepção de sinal mais forte.

Posicionamento do Forno

- Não instale o forno ao lado ou acima de fonte de calor, como forno de pizza ou utensílio para fritar. Isto poderia fazer com que o forno microondas funcionasse inadequadamente e poderia reduzir a vida útil das peças elétricas.
- Não bloqueie ou obstrua o filtro do forno. Permitir o acesso para limpeza.
- Instale o forno em uma superfície plana de bancada.
- A tomada deve ser localizada de modo que o plugue esteja acessível quando o forno estiver no lugar.

! CUIDADO

Para evitar o risco de choque elétrico, ferimentos graves ou morte, desconecte o cabo de energia ou desconecte o disjuntor do forno antes de limpar.



Limpeza no Interior, Exterior e na Porta

Limpe o forno de microondas diariamente com detergente neutro em água morna, usando esponja ou pano macio. Torça a esponja ou pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento. Se desejado, ferva uma xícara de água no forno de microondas para amolecer a sujeira antes da limpeza. **NÃO permita que resíduos de cozimento, como banha ou gordura permaneçam no interior do forno, por qualquer período de tempo.**

- NÃO permita que resíduos de cozimento permaneçam no interior do forno.
- NÃO use produtos de limpeza abrasivos ou produtos de limpeza que contenham amônia. Estes podem danificar o acabamento.
- NÃO utilize produtos de limpeza agressivos ou que contenham amônia, fosfatos ou cloro no forno. Estes podem danificar o forno. Use limpador não cáustico.
- NUNCA despeje água na parte inferior do forno de microondas.
- NÃO utilize sistemas de limpeza do tipo água pressurizada.
- Para obter instruções de limpeza mais detalhadas, consulte o Manual do Proprietário.

! ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de choque elétrico ou morte, este forno deve ser aterrado e o plugue não deve ser modificado (Aterramento)

Instruções de aterramento



O forno **DEVE** estar aterrado. O aterramento reduz o risco de choque elétrico, proporcionando um fio de escape para a

corrente elétrica, se um curto-circuito ocorrer. Este forno é equipado com um cabo que tem um fio terra com um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada que esteja corretamente instalada e aterrada. Consulte um electricista qualificado ou serviços de assistência se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas, ou se existir dúvida de que o forno esteja devidamente aterrado.

Não use um cabo de extensão.

Se o cabo de energia do produto for muito curto, contrate um electricista qualificado para instalar uma tomada. Este forno deve ser ligado a um circuito separado com a potência elétrica conforme previsto nas especificações. Quando um forno de microondas ligado na mesma tomada com outro equipamento, um aumento do tempo para cozimento pode ser requerido e os fusíveis podem queimar.

Terminal de aterramento

equipotencial externo (apenas para exportação)

O equipamento tem um terminal de aterramento secundário. O terminal fornece conexão externa de aterramento usada além do pino de aterramento no plugue. Localizado do lado de fora da parte traseira do forno, o terminal é marcado com o símbolo mostrado abaixo.



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES