

Xpress®-Firmware Feldaktualisierungsvorgang

Vorbereitung des USB-Sticks:

- Laden Sie die neueste Xpress® Berührungsempfindlicher Bildschirm-Firmware
 - <http://acpsolutions.com/oven-programming/#firmware-updates>
- Extrahieren Sie die .zip-Datei auf einem leeren USB-Stick mit mindestens 2 GB Speicher.
 - Nach dem Extrahieren befindet sich ein Ordner namens „firmware_update“ auf dem Stick.
- Wenn das Ofen ausgeschaltet ist, schalten Sie das Ofen an.
- Wenn der Standby-Bildschirm (Aus) angezeigt wird, drücken Sie auf die grüne Einschalttaste.

Sichern der vorhandenen Rezept-Dateien:

- Drücken Sie die blaue Menü-Taste.
 - Wenn die PIN-Sicherung aktiviert ist, geben Sie die PIN ein, um auf das Benutzermenü zugreifen.
 - Wenn die PIN-Sicherung nicht aktiviert ist, wird das Menü angezeigt.
- Blättern Sie im Benutzermenü nach unten und wählen Sie „Datei laden“ aus.
- Legen Sie einen beliebigen USB-Stick ein. Sie können auch den Speicherstick mit dem Firmware-Update verwenden.
- Wählen Sie im Feld am unteren Rand des Bildschirms „Datei exportieren“ aus.
- Warten Sie, bis der Bildschirm „Erfolg“ anzeigt Drücken Sie auf die „Startbildschirm“-Taste.

Aktualisieren der Firmware:

- Drücken Sie die blaue Menü-Taste.
 - Wenn die PIN-Sicherung aktiviert ist, geben Sie 1-3-5-7-9 ein, um auf den Service-Modus zuzugreifen.
 - Wenn die PIN-Sicherung nicht aktiviert ist, wird das Menü angezeigt. Aktivieren Sie die PIN-Sicherung, um auf die PIN-Tastatur zuzugreifen:
 - Berühren Sie den Bildschirm, ziehen Sie Ihren Finger nach oben, um im Menü nach unten zu scrollen, und wählen Sie „Benutzeroptionen“ aus
 - Berühren Sie den Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger nach oben, um durch die Benutzeroptionen zu scrollen, und wählen Sie „PIN-Code“ aus.
 - Wählen Sie „An“ und anschließend die „Startbildschirm“-Taste aus.
 - Drücken Sie nun auf die blaue Menü-Taste und geben Sie „1-3-5-7-9“ ein, um in den Service-Modus zu gelangen.
- Wenn eine andere Softwareversion als Sie die neueste angezeigt wird, wählen Sie „Softwareversion“ aus.
 - Stecken Sie den Speicherstick mit der „firmware_update_rev_[x]“-Firmware in den USB-Anschluss.
 - Im unteren Teil des Bildschirms wird ein Fenster mit „Vers [x] verfügbar Update starten“ angezeigt. Drücken Sie auf dieses Kontrollkästchen, um das Firmware-Update zu beginnen. HINWEIS: Die Ofentür muss geschlossen sein. Wenn die Ofentür geöffnet ist, wird das Update nicht fortgesetzt.
 - Auf dem Bildschirm wird nun für einige Sekunden die Nachricht „Gehe in Standby-Modus“ angezeigt, bevor der Bildschirm erlischt. Während dieser Zeit kann der Bildschirm für 30 Sekunden oder länger leer bleiben. Warten Sie weiterhin.
 - Der Bildschirm blinkt, und einige Sekunden später erscheint das ACP-Logo. Darunter werden „Wird aktualisiert“ sowie ein Fortschrittsbalken angezeigt. Warten Sie weiterhin. Hinweis: Entfernen Sie den USB-Stick erst, wenn der nächste Neustart ABGESCHLOSSEN ist.
 - Nach etwa drei Minuten wird „Neustart ...“ angezeigt, und daraufhin startet der Ofen automatisch neu. Warten Sie weiterhin. Der Bildschirm geht für etwa 30 Sekunden aus.

- Entfernen Sie den USB-Stick, wenn das ACP-Logo sowie die grüne Einschalttaste angezeigt werden.
- Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem steht, dass die Firmware erfolgreich auf Version [x] aktualisiert wurde. Drücken Sie auf „OK“, um das Popup-Fenster zu schließen. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.

Rezept-Datei-Format:

- Die Firmware-Version >6.2.2 unterstützt das Dateiformat .xml sowie das neuere Dateiformat .mvp, welches mithilfe der aktualisierten Programmieranwendung bearbeitet werden kann. Laden Sie hier die aktualisierte Programmieranwendung herunter:
 - <http://acpsolutions.com/oven-programming/#programming-app>

Hinweise zur Kompatibilität mit dem USB-Flash-Laufwerk:

Bitte beachten Sie: Für Öfen mit Firmware 3.1.0 und älteren Versionen kann die Verwendung bestimmter Arten von USB-Flashlaufwerken zu Problemen führen, wenn versucht wird, auf neuere Firmware zu aktualisieren. ACP empfiehlt die Verwendung eines USB-Flash-Laufwerks mit MLC-Flash-Speicher. Empfohlene Flash-Laufwerke gehören: [Transcend JetFlash 600-series](#) USB flash drives (TS4GJF600, TS8GJF600, TS16GJF600, TS32GJF600, and TS64GJF600). Sobald die Firmware erfolgreich über die Version 3.1.0 hinaus aktualisiert wurde, kann jeder USB-Flash-Speicher-Typ verwendet werden (SLC, MLC, or TLC) für zukünftige Updates funktionieren.