




Manual do proprietário

ESTE FORNO É SOMENTE PARA USO COMERCIAL



Forno de micro-ondas comercial

Guarde estas instruções para referência futura. Em caso de mudança de proprietário, este manual deve acompanhar o forno.

Sumário

Identificação do modelo	2
Precauções para evitar possível exposição excessiva à energia micro-ondas	2
Instruções importantes de segurança	3-4
Instruções de aterramento	5
Instalação	5
Visor e características	6-8
Usando o controle do forno	9
Programação dos controles do forno	10-11
Alterando as opções do usuário.....	11
Tabela de opções do usuário	12
Cuidados e limpeza.....	13
Antes de ligar para a assistência	14

Identificação do modelo

Ao entrar em contato com a ACP, forneça informações sobre o produto. As informações sobre o produto estão localizadas na placa de série do forno. Registre as seguintes informações:

Número do modelo: _____

Número de fabricação: _____

Número de série ou N/S: _____

Data da compra: _____

Nome e endereço do revendedor: _____

Em caso de dúvidas ou para localizar uma assistência técnica autorizada da ACP, ligue grátis para 1-866-426-2621 nos Estados Unidos ou Canadá ou para 1-319-368-8120 fora dos Estados Unidos ou Canadá. O serviço de garantia deve ser prestado por uma assistência técnica autorizada da ACP. Caso precise de assistência após o vencimento da garantia, é recomendado entrar em contato com uma assistência técnica autorizada da ACP.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



É usada para alertá-lo para riscos em potencial de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que seguem esse símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte. Ao utilizar equipamentos elétricos, é necessário seguir precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA MICRO-ONDAS

- A. **NÃO** tente utilizar o forno com a porta aberta, pois essa ação pode resultar em exposição nociva à energia micro-ondas. É importante não anular ou adulterar os dispositivos de segurança.
- B. **NÃO** coloque objetos entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de sujeira ou materiais de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação.
- C. **NÃO** utilize o forno se estiver danificado. É especialmente importante que a porta do forno seja fechada corretamente e que não haja danos:
 - 1. na porta (torta)
 - 2. nas dobradiças e travas (quebradas ou soltas)
 - 3. nas vedações da porta e nas superfícies de vedação.
- D. O forno deve ser modificado ou consertado APENAS por assistência técnica devidamente qualificada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



É usada para alertá-lo para riscos em potencial de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que seguem esse símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.



AVISO

Ao utilizar equipamentos elétricos, é necessário seguir precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

1. LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.
2. LEIA E SIGA AS "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA MICRO-ONDAS EXCESSIVA" específicas nesta página.
3. É OBRIGATÓRIO O ATERRAMENTO deste equipamento. Conecte o forno somente a tomadas devidamente ATERRADAS. Consulte "INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO" na página 5.
4. Instale ou posicione este equipamento SOMENTE em conformidade com as instruções de instalação neste manual.
5. Alguns produtos, como ovos inteiros e recipientes fechados (por exemplo, potes de vidro tampados), podem explodir e NÃO DEVEM ser AQUECIDOS neste forno.
6. Utilize este equipamento SOMENTE para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use vapores ou produtos químicos corrosivos neste equipamento. Este tipo de forno foi projetado especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi projetado para uso industrial ou laboratorial.
7. Tal como acontece com qualquer equipamento, é necessária a SUPERVISÃO em caso de uso por CRIANÇAS.
8. NÃO opere o equipamento se o fio ou a flecha estiver danificado, caso não esteja funcionando corretamente ou se o forno tiver caído ou estiver danificado.
9. Este equipamento, incluindo o cabo de alimentação, deve ser consertado SOMENTE por assistência técnica qualificada. É necessário usar ferramentas especiais para a assistência técnica do equipamento. Entre em contato com o serviço autorizado mais próximo para análise, manutenção ou ajuste.
10. NÃO cubra ou bloqueie as grelhas ou outras aberturas do equipamento.
11. NÃO conserve este equipamento ao ar livre. NÃO utilize este produto perto de água – por exemplo, perto de pia de cozinha, piscina, em porão úmido ou local semelhante.
12. NÃO mergulhe o cabo ou flecha na água.
13. Mantenha o cabo AFASTADO de superfícies AQUECIDAS.
14. NÃO deixe o fio pendurado para fora da mesa ou balcão.
15. Consulte as instruções de limpeza da porta na página
16. A limpeza e a manutenção pelo usuário não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
17. Apenas para uso comercial.
18. É perigoso para qualquer pessoa, à exceção de um técnico competente, realizar operações de assistência ou conserto que envolvam a remoção de tampas que protegem contra a exposição à energia micro-ondas.
19. Em caso de danos na porta ou nas vedações da porta, o forno não deve ser utilizado até ser consertado por um técnico competente.
20. Este aparelho NÃO deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento suficientes, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança lhes tenha fornecido supervisão ou instrução a respeito do uso.
21. CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS para garantir que NÃO brincarão com o aparelho.
22. Utilize apenas utensílios adequados para uso em forno de micro-ondas.
23. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, fique de olho no forno devido à possibilidade de ignição.
24. Em caso de fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
25. O forno deve permanecer limpo para evitar a deterioração da superfície, que poderia afetar negativamente a durabilidade do aparelho e possivelmente resultar em situação de perigo.
26. O aparelho não deve ser limpo com jato de água (no caso de aparelhos destinados a ficar no chão e que não são, no mínimo, IPX5).
27. Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois são suscetíveis de explosão.
28. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva tardia. Portanto, tome cuidado ao manusear o recipiente.
29. NÃO aqueça mamadeiras no forno. Os potes de papinha deverão estar abertos no momento do aquecimento. É necessário mexer ou agitar o conteúdo antes do consumo a fim de evitar queimaduras.
30. Nunca use o forno para aquecer álcool ou alimentos que contenham álcool, pois podem pegar fogo mais facilmente se forem aquecidos em excesso.

Somente para fornos combinados:

31. NÃO introduza alimentos ou utensílios muito grandes em um forno de micro-ondas/convecção, pois poderão provocar incêndio, arco elétrico ou risco de choque elétrico.
32. NÃO limpe com esfregões metálicos. Pedacos podem se soltar do esfregão e tocar em peças elétricas, envolvendo risco de choque elétrico.
33. NÃO use produtos de papel não destinados a cozimento em altas temperaturas quando o equipamento estiver no modo de convecção ou combinação.
34. NÃO armazene nenhum material (à exceção dos acessórios recomendados pelo fabricante) neste equipamento quando ele não estiver em uso.
35. NÃO cubra nenhuma parte do forno com folha metálica. A restrição do fluxo de ar causará superaquecimento do forno.
36. NÃO borrife soluções para limpeza de fornos em direção à superfície da cavidade interna traseira. Isso contaminará e danificará o sistema de aquecimento por convecção.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO

Para evitar o risco de incêndio na cavidade do forno:

- a. NÃO cozinhe demais a comida. Observe o forno cuidadosamente quando papel, plástico ou outros materiais combustíveis forem colocados dentro dele para facilitar o cozimento.
- b. Remova laços de aço torcido que amarram papéis ou sacos plásticos antes de colocá-los no forno.
- c. SE algum material dentro do forno pegar fogo, mantenha a porta do forno FECHADA, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação ou desligue a energia no painel de fusíveis ou disjuntores.
- d. NÃO use a cavidade para armazenamento. NÃO deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos na cavidade quando o forno não estiver em uso.

ATENÇÃO

Líquidos como água, café ou chá são passíveis de superaquecimento além do ponto de ebulição sem aparentar estar fervendo, por causa da tensão superficial do líquido. Nem sempre há fervura ou bolhas visíveis quando o recipiente é retirado do forno de micro-ondas. **ISSO PODERIA RESULTAR NA FERVURA REPENTINA DE LÍQUIDOS MUITO QUENTES QUANDO UMA COLHER OU OUTRO UTENSÍLIO É INTRODUIDO NO LÍQUIDO.** Para reduzir o risco de ferimentos:

- i. Não superaqueça o líquido.
- ii. Misture o líquido antes de aquecê-lo e na metade do processo.
- iii. Não utilize recipientes de laterais retas com gargalos estreitos.
- iv. Após o aquecimento, mantenha o recipiente no forno de micro-ondas por um curto período antes de retirá-lo.
- v. Tome cuidado extremo ao inserir uma colher ou outro utensílio no recipiente.

CUIDADO

Para evitar ferimentos ou danos ao equipamento, observe o seguinte:

1. Não frite gordura no forno. A gordura pode superaquecer e se torna perigoso manipulá-la.
2. Não cozinhe ou reaqueça ovos com casca ou sem furar a gema com a energia micro-ondas. A pressão pode aumentar e irromper. Fure a gema com um garfo ou faca antes de cozinhar.
3. Perfure a pele de batatas, tomates e alimentos semelhantes antes de cozinhá-los com energia micro-ondas. Quando a pele é perfurada, o vapor escapa uniformemente.
4. Não opere o equipamento sem carga ou alimentos na cavidade.
5. Não é recomendado preparar pipoca de micro-ondas no forno.
6. Não utilize termômetros regulares de uso culinário dentro do forno. A maioria dos termômetros de uso culinário contém mercúrio e pode provocar arco elétrico, mau funcionamento ou danos ao forno.
7. Não utilize utensílios metálicos no forno.
8. Não utilize papel alumínio no forno.
9. Nunca use papel, plástico ou outros materiais combustíveis que não sejam para fins culinários.
10. Ao cozinhar com papel, plástico ou outros materiais combustíveis, siga as recomendações do fabricante referentes ao uso.
11. Não utilize toalhas de papel que contenham nylon ou outras fibras sintéticas. Materiais sintéticos aquecidos podem derreter e fazer com que o papel pegue fogo.
12. Não aqueça recipientes fechados ou sacos plásticos no forno. Os alimentos ou líquidos podem expandir-se rapidamente, fazendo com que o recipiente ou saco se rompa. Fure ou abra o recipiente ou saco antes de aquecer.
13. Para evitar mau funcionamento de marca-passos, consulte o médico ou fabricante sobre os efeitos da energia micro-ondas.
14. O equipamento PRECISA ser inspecionado anualmente por uma assistência técnica autorizada. Registre todas as inspeções e assistências para uso futuro.
15. Limpe o forno regularmente e remova todos os resíduos de alimentos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

AVISO

Perigo de peso excessivo

São necessárias duas pessoas ou mais para mover e instalar o forno. Caso contrário, poderá ocorrer lesão nas costas ou outros ferimentos.

Desempacotando o forno

- Verifique se há danos no forno, como amassados na porta ou na cavidade do forno.
- Informe o fornecedor imediatamente se o forno estiver amassado ou quebrado. **Não tente utilizar o forno se estiver danificado.**
- Remova todos os materiais do interior do forno.
- Se o forno tiver sido armazenado em uma área extremamente fria, espere algumas horas antes de conectá-lo à rede elétrica.

Interferência de rádio

O funcionamento de micro-ondas pode causar interferência em rádio, televisão ou em um forno de micro-ondas semelhante. Para reduzir ou eliminar a interferência, faça o seguinte:


- Limpe as superfícies da porta e vedações do forno de acordo com as instruções contidas na seção *Cuidados e limpeza*.
- Mantenha rádio, televisão etc. no local mais afastado o possível do forno.
- Use uma antena devidamente instalada no rádio, televisão etc. para obter uma recepção de sinal mais forte.

Posicionamento do forno

- Não instale o forno ao lado ou acima de uma fonte de calor, como forno de pizza ou fritadeira. Isso pode resultar em funcionamento inadequado do forno de micro-ondas e pode reduzir a durabilidade dos componentes elétricos.
- Não bloqueie nem obstrua o filtro do forno. Permita o acesso para limpeza.
- Instale o forno em uma superfície no nível da bancada.
- Se uma etiqueta de advertência for fornecida, coloque-a em local visível perto do forno de micro-ondas.
- A tomada deve estar em um local que permita o acesso à flecha quando o forno estiver no lugar.

Folgas do forno

- A. Reserve pelo menos 18 cm (7 polegadas) de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno arrefece os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e a durabilidade dos componentes elétricos diminui.
- B. Não há uma exigência de folga de instalação para a parte traseira do forno.
- C. Reserve pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de isolamento para as partes laterais do forno.
- D. Instale o forno de forma que a parte inferior fique pelo menos 91,5 cm (3 pés) acima do chão.



5

ATENÇÃO

Para evitar risco de choque elétrico ou morte, este forno deve ser aterrado.

ATENÇÃO

Para evitar risco de choque elétrico ou morte, a flecha não pode sofrer alterações.



Instruções de aterramento É OBRIGATÓRIO o

aterramento do forno. O aterramento reduz o risco de choque elétrico, pois fornece um cabo de fuga para a corrente elétrica em caso de curto-circuito elétrico. Este forno contém um cabo com fio de aterramento e flecha de aterramento. A flecha deve ser conectada a uma tomada devidamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricitista qualificado ou assistência técnica qualificada se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou caso não tenha certeza de que o forno está devidamente aterrado.

Não utilize um cabo de extensão.


Se o cabo de alimentação do produto for muito curto, peça a um eletricitista qualificado para instalar uma tomada de três pinos. Este forno deve ser conectado a um circuito separado com classificação elétrica de acordo com as especificações do produto. Quando um forno de micro-ondas está no mesmo circuito que outros equipamentos, pode ser necessário aumentar o tempo de cozimento; a proteção do circuito pode ser ativada.

Terminal de aterramento equipotencial externo (apenas para exportação)

O equipamento tem um terminal de aterramento secundário. O terminal fornece uma conexão de aterramento externa usada juntamente com os pinos de aterramento na flecha. Localizado na parte externa e traseira do forno, o terminal é identificado pelo símbolo abaixo.



Visores do forno de micro-ondas



Indica que o forno está pronto para funcionar

Teclado numérico pré-programado Fase atual do ciclo de cozimento



Tempo de cozimento

Porcentagem de potência micro-ondas especificada pelo usuário

As informações de cozimento são exibidas durante o ciclo de cozimento

Indica que o forno está no modo de cozimento manual





Tecla Manual Time Entry

A tecla de entrada de tempo é usada para inserir o tempo de cozimento por entrada manual ou programação. O tempo de cozimento vai de um segundo (00:01) a 60 minutos. Se for necessário usar mais de 60 minutos de tempo de cozimento, abra a porta e verifique o alimento antes de iniciar um novo ciclo de cozimento. A utilização da entrada de tempo manual não afeta as configurações programadas.



Tecla Quantity

A tecla de quantidade ajusta automaticamente um tempo de cozimento predefinido para duas porções de um alimento. Quando pressionada antes de um ciclo de cozimento pré-programado, o forno ajusta automaticamente o tempo de cozimento. Para apagar, abra a porta ou pressione a tecla STOP. Para obter instruções a respeito do uso desse recurso, consulte a seção “Teclas pré-programadas” na página 9 deste manual.




Tecla A/B

A tecla A/B alterna a seleção de menu entre dois conjuntos de configurações de menu pré-programado. A seleção do Menu A permite o funcionamento dos programas predefinidos 0 a 9 usando o teclado de 0 a 9. A seleção do Menu B permite o funcionamento dos programas predefinidos 10 a 19 usando o teclado de 0 a 9.



Tecla Power Level

Com o teclado do nível de potência, o usuário pode alterar o nível de potência de micro-ondas para diferentes fases de um ciclo de cozimento. Para obter instruções a respeito de como programar o nível de potência, consulte a página 10 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual.



Cozimento em fases

Um usuário pode programar até quatro fases diferentes, combinando os níveis de potência e as mudanças de tempo pelo teclado. Cada combinação é conhecida como uma fase. Consulte a página 10 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual para obter mais informações sobre o cozimento em fases.



Tecla Program Save

É possível alterar e salvar programas ou configurações com base na preferência de um usuário. Para obter instruções a respeito de como salvar alterações, consulte as páginas 9 a 11 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual.



Tecla START

A tecla START é usada para iniciar a entrada de tempo manual para um ciclo de cozimento.



Tecla STOP

A tecla STOP interrompe uma sequência de cozimento em andamento, remove todo o tempo restante e também encerra um ciclo de opções de programação.



Teclado oculto


O teclado oculto pode ser usado para ajustar os controles do forno com base nas preferências do usuário. Localiza-se à direita da tecla STOP. Para obter instruções a respeito do uso, consulte a página 11 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual.

Botão de controle

Localizado à direita das teclas numéricas, o botão de controle pode ser usado para várias finalidades diferentes. Se estiver habilitado, o usuário poderá girar o botão para adicionar ou subtrair tempo do tempo de cozimento total. Ou poderá pressionar o botão para iniciar um ciclo de cozimento selecionado, se estiver habilitado.


Para saber como habilitar esse recurso, consulte as páginas 11 e 12 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual.

Visor e características



Programação de tecla única

Cada tecla numérica pode ser programada para um alimento específico, como descongelar e, em seguida, cozinhar legumes ou outros alimentos congelados. Para usar esse recurso, programe a tecla até o tempo e o nível de potência desejados. Pressione a tecla uma vez e o micro-ondas começará a cozinhar. Para obter instruções, consulte a página 10 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual.



Programação com tecla dupla

É possível salvar um máximo de 100 programas quando esse recurso está habilitado. Cada entrada será atribuída a um número de dois dígitos, por exemplo, 01, 05 ou 20. Quando a programação de tecla dupla está habilitada, duas teclas devem ser pressionadas para iniciar o ciclo de cozimento.



Compatibilidade USB

Um pen-drive padrão é compatível com o forno de micro-ondas. Esse recurso permite que o usuário salve opções do usuário e configurações pré-programadas no pen-drive em vez de programar as configurações diretamente no teclado numérico.



Cozimento somente na parte superior ou inferior

O cozimento somente na parte superior ou inferior permite que o usuário utilize apenas a parte superior ou inferior do micro-ondas durante um ciclo de cozimento. Ao selecionar “Top Only”, somente os magnétrons superiores funcionam. Ao selecionar “Bottom Only”, somente os magnétrons inferiores funcionam. Consulte a página 10 para obter mais informações sobre esse recurso.

Opções do usuário

As opções do usuário, como volume do sinal sonoro ou número de teclas programáveis, podem ser alteradas e salvas. Para alterar opções diferentes, consulte a página 11 de *Programação dos controles do forno* neste manual.

Pausar o cozimento no meio do ciclo

A pausa no cozimento é um recurso exclusivo desta série de micro-ondas. Essa pausa permite adicionar ingredientes extras, verificar o andamento do cozimento ou deixar o alimento descansar pelo período necessário entre os ciclos de cozimento. Durante uma pausa no cozimento no meio do ciclo, o micro-ondas emite sinais sonoros de modo contínuo e a mensagem PROGRAM PAUSED é exibida até a porta do forno ser aberta e fechada. Para continuar o ciclo, pressione o botão START. Para utilizar esse recurso, consulte a seção *Programação dos controles do forno* deste manual.



O que é o cozimento em fases?

O cozimento em fases permite que vários ciclos ou fases de cozimento diferentes sejam usados consecutivamente, sem que o usuário precise inserir informações repetidamente. O cozimento em fases pode ser configurado para descongelar alimentos inicialmente, depois cozinhá-los e mantê-los aquecidos até o momento de servir.

O tempo total de cozimento para todas as fases combinadas não pode ser superior a 60 minutos. Para saber como usar a função de cozimento em fases, consulte a página 10 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual.

Usando os controles do forno

Entrada de tempo manual

Para cozinhar alimentos usando um tempo e um nível de potência específicos.

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
 - É exibida a mensagem **READY**. O ventilador e a luz acendem.
2. Pressione a tecla TIME ENTRY.
 - Se a tecla não funcionar, abra e feche a porta do forno e tente novamente.
3. Insira o tempo de cozimento usando as teclas numéricas.
4. Pressione a tecla POWER LEVEL para alterar o nível de potência.
 - Para alterar a potência do micro-ondas, pressione as teclas 1 (para 10%) a 9 (para 90%).
5. Se desejar o cozimento em fases, pressione STAGE e repita as etapas 2 a 4.
 - É possível programar até quatro fases diferentes.
6. Pressione a tecla START.
 - O forno começa a funcionar e o tempo é contado regressivamente.
7. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro e desliga.

É exibida a mensagem **DONE**.



Cozimento por micro-ondas

O cozimento por micro-ondas usa ondas de energia de alta frequência para aquecer os alimentos. Durante o cozimento, a energia micro-ondas faz as moléculas dos alimentos se moverem rapidamente. Esse movimento rápido entre as moléculas cria o calor, que cozinha os alimentos.

É seguro utilizar um forno de micro-ondas vazio?

A utilização de um forno de micro-ondas sem carga pode causar danos graves aos componentes elétricos. Quando alimentos são colocados no forno, a energia micro-ondas gerada pelo magnétron é absorvida por eles. Quando não há alimentos no forno, nada absorve essa energia. A energia vai de um lado para o outro na cavidade e é canalizada de volta através do guia de onda. Isso pode causar formação de arco e incêndio, além de queimar o magnétron.

Como descongelar alimentos usando um micro-ondas comercial?

Nem todos os micro-ondas comerciais têm o botão de descongelar, que normalmente está presente em micro-ondas residenciais. Para descongelar, basta usar o nível de potência do micro-ondas em 20%.

Como saber se um recipiente pode ser usado com segurança no micro-ondas?

Para testar se um recipiente pode ser usado com segurança no micro-ondas, coloque-o em seu interior ao lado de um recipiente com água que possa ser usado em micro-ondas. Ligue o micro-ondas por um minuto. Se o recipiente testado ficar morno ou quente, não deverá ser usado no micro-ondas.

Teclas pré-programadas

Cozinhe alimentos usando teclas pré-programadas.

Para obter instruções a respeito da programação das teclas, consulte a página 10 da seção *Programação dos controles do forno* deste manual.

1. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
 - É exibida a mensagem **READY**. O ventilador e a luz acendem.
2. Pressione a tecla desejada.
 - Para entrada de tecla única, pressione apenas uma tecla.
 - Para entrada de tecla dupla, pressione as duas teclas que representam os dois dígitos.
 - Para alterar a opção de entrada de tecla simples ou dupla, consulte a seção *Opções do usuário* neste manual.
3. Quando cozinhar dois alimentos iguais, pressione a tecla QUANTITY antes de um ciclo de cozimento pré-programado. O forno ajustará o programa automaticamente.
 - Será exibida a mensagem "DOUBLE".
 - Para apagar, abra e feche a porta ou pressione a tecla STOP.
3. O forno começa a cozinhar.
 - Para tempo de cozimento adicional, pressione a tecla numérica pré-programa novamente.
4. Ao final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro e desliga. É exibida a mensagem **DONE**.



Configurações de fábrica

Tecla	Tempo
1	10 seg.
2	20 seg.
3	30 seg.
4	40 seg.
5	1 min.

Tecla	Tempo
6	1 min. e 30 seg.
7	2 min.
8	3 min.
9	4 min.
0	5 min.

Programação dos controles do forno

Programação das teclas

O forno é enviado da fábrica definido com programação de tecla única. Para alterar o padrão do forno para programação de tecla dupla, consulte a seção *Opções do usuário*. Para programar a configuração de quantidade de tempo ou nível de potência de uma tecla:

1. **READY** deve aparecer no visor. Caso contrário, abra e feche a porta.
2. Pressione a tecla PROGRAM SAVE. • Inicia o modo de programação.
 - É exibida a mensagem “Enter Program to Add/Review”.
3. Pressione a tecla numérica que deseja programar. • O visor mostrará todas as configurações para a tecla.
 - O número da tecla programada é exibido ao lado da palavra **ITEM**
4. Pressione TIME ENTRY para programar a duração do tempo de cozimento. • Insira o tempo de cozimento desejado usando as teclas numéricas.
 - O tempo de cozimento máximo é de 60 minutos.
5. Pressione POWER LEVEL para programar o nível de potência micro-ondas • Para uma potência micro-ondas mais baixa, pressione as teclas 1 (para 10%) a 9 (para 90%).
 - Pressione a tecla numérica para o nível desejado.
 - Pressione a mesma tecla numérica novamente para definir o nível de potência para 100% .
6. Pressione PROGRAM SAVE para salvar as alterações.
7. Para descartar alterações, pressione STOP/RESET.



Programação do cozimento somente na parte superior e inferior

1. Pressione a tecla POWER LEVEL. Selecione e programe a potência micro-ondas de sua preferência.
2. Se a tecla POWER LEVEL for pressionada pela segunda vez, a opção de aquecimento “Top Only” será selecionada e exibida.
3. Se a tecla POWER LEVEL for pressionada pela terceira vez, a opção de aquecimento “Bottom Only” será selecionada e exibida.
4. Se o botão POWER LEVEL for pressionado pela quarta vez, o forno será reinicializado e as partes superior e inferior vão aquecer.

Cozimento somente na parte superior

Manual Fase: 1
00:00 MW: 50%



Cozimento somente na parte inferior

Manual Fase: 1
00:00 MW: 50%



Cozimento nas partes superior e inferior

Manual Fase: 1
00:50 MW: 100%



Programação de múltiplas fases

O cozimento em fases permite ciclos consecutivos e ininterruptos de cozimento.

Pode-se programar até quatro ciclos de cozimento diferentes em uma tecla de memória.

Para usar o cozimento em fases:

1. Siga as etapas 1 a 5 acima.
6. Pressione STAGE.
 - Começará a programação para a próxima fase de cozimento
 - O visor indica a fase que será programada
 - Insira o tempo de cozimento e o nível de potência como nas etapas 4 e 5
 - Para inserir outra fase de cozimento nesta tecla, pressione a tecla STAGE novamente
 - É possível programar até quatro fases diferentes
 - O tempo de cozimento total (total de todas as fases) é de 60 minutos
7. Pressione PROGRAM SAVE para salvar a programação e as alterações.
8. Para descartar alterações, pressione STOP/RESET antes de pressionar PROGRAM SAVE.



Programação dos controles do forno

Pausar o cozimento no meio do ciclo

Para adicionar uma pausa a um ciclo de cozimento programado:

1. Pressione a tecla oculta após inserir o tempo ou o nível de potência.
2. É emitido um curto sinal sonoro. Isso indica que o programa foi definido para uma pausa do meio do ciclo.
3. Continue a programação das teclas, conforme desejado.

Para remover uma pausa de um ciclo de cozimento programado:

1. Pressione a tecla oculta após inserir o tempo ou o nível de potência.
2. É emitido um curto sinal sonoro. Isso indica que o meio do ciclo foi removido.
3. Continue a programação, conforme desejado.



Teclado oculto

Usando o pen-drive

1. **READY** deve aparecer no visor. Caso contrário, abra e feche a porta.
2. Abra a porta do forno completamente.
3. Insira o pen-drive.
4. Pressione e segure a tecla 5 até a mensagem “USB” aparecer no visor.
5. Para transferir a programação **DO** pen-drive **PARA** o forno, pressione a tecla 1.
 - Ou, para transferir a programação **PARA** o pen-drive **DO** forno, pressione a tecla 2.
6. Pressione a tecla START para começar a transferência. • O visor exibirá a mensagem “Contacting USB card”.
 - A seguir, o visor exibirá a mensagem “Transferring data from USB to oven” ou vice-versa.
7. Quando a programação tiver sido transferida com êxito, o visor mostrará a mensagem “Done - Loaded ___ Programs”.
 - Feche a porta para limpar o visor e começar o ciclo de cozimento.
8. Códigos de erro:
 - **No file:** O pen-drive está vazio ou não tem os arquivos corretos necessários para a operação.



Alterando as opções do usuário

Opções como programação de tecla simples ou dupla ou volume do sinal sonoro podem ser alteradas de acordo com as preferências individuais.

Caso o forno tenha acabado de ser ligado, a porta precisa ser aberta e fechada antes de prosseguir:

1. Pressione firmemente a tecla oculta localizada à direita da tecla STOP.
 - A tecla não está marcada
 - O visor permanece igual quando a tecla oculta é pressionada
2. Pressione a tecla PROGRAM SAVE.
 - A primeira opção do usuário será exibida. Agora, o forno está no modo de opções.
3. Pressione a tecla numérica desejada para controlar as alterações nas opções.
 - Veja as opções na tabela da próxima página
 - A opção atual será exibida
4. Pressione a mesma tecla numérica novamente para desativar ou ativar a configuração.
 - Sempre que a tecla for pressionada, a opção vai mudar
 - Para alterar as opções adicionais, repita as etapas 3 e 4
5. Pressione PROGRAM SAVE para retornar ao modo READY; as alterações entrarão em vigor imediatamente. Para sair sem salvar, pressione a tecla STOP.



Tabela de opções do usuário

Teclas numéricas	Visores	Opções
1 Entrada de dígito duplo	Desabilitado Habilitado	Permite 10 teclas pré-programadas (0 a 9) Permite 100 teclas pré-programadas (00 a 99)
2 Programação manual	Desabilitado Habilitado	Entrada de tempo manual/cozimento não autorizado Entrada de tempo manual/cozimento autorizado
3 Reinicializar ao abrir a porta	Desabilitado Habilitado	A abertura da porta do forno não redefine o forno de volta para o modo READY A abertura da porta do forno redefine o forno de volta para o modo READY
4 Sinal sonoro das teclas	DESLIGADO LIGADO	As teclas não emitem sinal sonoro quando são pressionadas As teclas emitem sinal sonoro quando são pressionadas
5 Volume do alto-falante	DESLIGADO BAIXO MÉDIO ALTO	Volume do sinal sonoro das teclas DESLIGADO Volume do sinal sonoro das teclas BAIXO Volume do sinal sonoro das teclas MÉDIO Volume do sinal sonoro das teclas ALTO
6 Sinal de fim do cozimento	Sinal sonoro contínuo Sinal sonoro de 3 segundos Quatro sinais sonoros (uma vez) Quatro sinais sonoros (repetição)	O sinal de conclusão será um sinal sonoro contínuo até ser redefinido pelo usuário O sinal de conclusão é um sinal sonoro de três segundos O sinal de conclusão são quatro sinais sonoros contínuos O sinal de conclusão são quatro sinais sonoros por quatro vezes
7 Teclado ativo	15 segundos 30 segundos 60 segundos 120 segundos Sempre	A janela de entrada de tempo do teclado é de 15 segundos A janela de entrada de tempo do teclado é de 30 segundos A janela de entrada de tempo do teclado é de um minuto A janela de entrada de tempo do teclado é de dois minutos A janela de entrada de tempo do teclado está sempre ativa
8 Botão instantâneo	Desabilitado Habilitado	Desabilita o giro do botão para entrar no modo manual Permite girar o botão para entrar no modo de entrada de tempo manual, permite pressionar o botão para iniciar o forno e permite girar o botão para acrescentar tempo antes de iniciar um ciclo de cozimento
9 Botão manual	Desabilitado Habilitado	Desabilita o botão completamente Habilita o botão de acordo com a opção 8
0 Cozimento na parte superior ou inferior	Desabilitado Habilitado	Desabilita o uso do cozimento somente na parte superior ou inferior Habilita o uso do cozimento somente na parte superior ou inferior
Tecla Time Entry Cozimento instantâneo	Desabilitado Habilitado	Desabilita a pressão de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento Permite pressionar teclas adicionais para acrescentar ou alterar tempo no meio de um ciclo de cozimento, sem parar
Tecla X2 Alerta X2	Desabilitado Habilitado	Desabilita o alerta X2 Habilita o alerta X2
Tecla A/B Menus A/B	Desabilitado Habilitado	Desabilita os menus A/B Habilita os menus A/B
Tecla Power Level Retornar ao menu	A B Última opção selecionada	Retornar ao menu A Retornar ao menu B Retornar ao último menu selecionado
Tecla Stage Mensagem de limpeza de filtro (Frequência)	Desabilitado Semanalmente Mensalmente Trimestralmente	O forno não exibirá a mensagem CLEAN FILTER O forno exibirá a mensagem CLEAN FILTER a cada sete dias O forno exibirá a mensagem CLEAN FILTER a cada 30 dias O forno exibirá a mensagem CLEAN FILTER a cada 90 dias

As opções em negrito são padrão de fábrica.

Limpeza do interior, exterior e porta


Limpe o forno de micro-ondas com detergente neutro em água morna, usando uma esponja ou pano macios. Torça a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de limpar o equipamento. Se desejar, ferva uma xícara de água no forno de micro-ondas para soltar a sujeira antes de limpar. **NÃO permite que resíduos de cozimento como gordura ou banha permaneçam no interior do forno por um período prolongado.**

- NÃO permite que resíduos de cozimento permaneçam na cavidade do forno.
- NÃO use limpadores abrasivos ou produtos de limpeza que contenham amônia, pois eles poderão causar danos.
- NÃO use produtos de limpeza com soda cáustica ou que contenham amônia, fosfatos ou cloro no forno. Eles podem danificar o forno. Utilize produtos de limpeza sem soda cáustica.
- NUNCA despeje água no fundo do forno de micro-ondas.
- NÃO use sistemas de limpeza do tipo com pressão de água.

Limpeza do filtro de admissão de ar

Limpe os filtros de admissão de ar semanalmente para um fluxo de ar adequado. NÃO utilize o forno sem os filtros estarem no lugar.

- Há dois filtros magnéticos abaixo da porta do forno.
- Lave os filtros usando um pano com água quente e detergente neutro ou em uma máquina de lavar louças.



CUIDADO

Para evitar o risco de danos ao produto, limpe os filtros de ar regularmente.

CUIDADO

Para evitar choque elétrico, que pode causar ferimentos, desconecte o cabo de alimentação ou abra os disjuntores do forno antes da limpeza.

CUIDADO

Para evitar o risco de danos ao produto, não utilize o forno sem a proteção contra respingos. A formação de arco danificará a cavidade e as antenas se o forno for utilizado sem a proteção.

Antes de ligar para a assistência

ATENÇÃO

Para evitar choque elétrico, que pode causar ferimentos graves ou morte, não remova o invólucro externo em momento algum.

Apenas a assistência técnica autorizada deve remover o invólucro externo.

Problema	Causa possível
O forno não funciona.	Confirme se o forno está conectado ao circuito dedicado. Confirme se o forno está em um circuito aterrado e polarizado (entre em contato com um electricista para confirmar). Verifique o disjuntor.
O forno funciona de modo intermitente.	Verifique se há obstruções no filtro de ar e nas áreas de descarga.
O forno não aceita entradas quando a tecla é pressionada.	Verifique se o forno está ligado. Abra e feche a porta. Pressione a tecla novamente.
O forno está com funcionamento defeituoso ou apresenta a mensagem CALL SERVICE ou ERROR acompanhada de um número	O controle do forno contém um sistema de autodiagnóstico. O sistema de autodiagnóstico informa quando há um problema ou erro. Quando o controle eletrônico indicar um problema, siga as etapas listadas abaixo: <ol style="list-style-type: none">1. Registre o número mostrado.2. Desligue o forno da tomada. Aguarde um (1) minuto. Ligue o forno na tomada. - A desconexão da energia elétrica poderá eliminar o código de serviço. Se a falha persistir, entre em contato com o ComServ pelo telefone 1-866-426-2621 ou com uma assistência técnica da ACP autorizada.
O forno funciona, mas não aquece os alimentos.	Coloque um copo de água fria no forno. Ligue-o por um (1) minuto na potência máxima (100%). Se a temperatura não subir, o forno não está funcionando corretamente. Entre em contato com o ComServ pelo telefone 1-866-426-2621 ou com uma assistência técnica da ACP autorizada.
É exibida a mensagem HOT	O magnétron do forno está superaquecido. O forno interrompe automaticamente a sequência de cozimento e liga o ventilador para arrefecimento até atingir a temperatura normal. Quando os magnétrons retornam à temperatura normal, o forno volta ao modo READY.
CALL SERVICE (piscando após o ciclo de cozimento)	O forno pode não estar funcionando na potência máxima. Entre em contato com o ComServ pelo telefone 1-866-426-2621 ou com uma assistência técnica autorizada da ACP.

Para ver a documentação completa do produto, acesse:
www.acpsolutions.com

Instruções de cozimento

Dicas de cozimento a vapor:

1. Recipientes para cozimento

- a. Sempre aqueça ou cozinhe alimentos em recipientes cobertos para conseguir:
 - Retenção de vapor para cozimento eficiente e para manter os alimentos úmidos
 - Resultados e temperaturas de cozimento uniformes
 - Um forno com interior mais limpo e evitar respingos de alimentos
- b. Cerâmica, papel, porcelana, isopor, vidro e plástico são materiais apropriados para uso em fornos de micro-ondas.
Uma assadeira de âmbar resistente a temperaturas elevadas é recomendada para TODOS os itens, especialmente aqueles com alto teor de gordura ou açúcar, pois esses ingredientes esquentam rapidamente.

2. Temperatura dos alimentos

- a. Para alcançar a temperatura obrigatória para servir, os alimentos congelados precisam de mais tempo de cozimento do que os itens refrigerados.
- b. Itens refrigerados:
 - Os itens armazenados a 4°C (40°F) na geladeira devem ser aquecidos cobertos; as exceções são pães, massas folhadas ou outros produtos com revestimento à milanesa, que devem ser aquecidos descobertos para não amolecer.
- c. Itens à temperatura ambiente:
 - Os alimentos armazenados à temperatura ambiente, como itens enlatados ou legumes, precisarão de menos tempo para esquentar do que os itens refrigerados.
- d. Os alimentos preparados de forma convencional devem ficar levemente pouco cozidos para evitar o cozimento em excesso quando forem reaquecidos pelo valor do micro-ondas.
- e. Após a conclusão de um ciclo de cozimento a vapor, as temperaturas internas dos alimentos continuam aumentando ligeiramente devido à presença de vapor.

3. Estrutura dos alimentos

- a. Os alimentos ricos em gordura, açúcar, sal e umidade atraem e absorvem rapidamente a energia micro-ondas, permitindo um tempo de cozimento mais curto.
- b. Os itens ricos em proteínas ou fibras precisam de mais tempo para cozinhar, devido à absorção mais lenta da energia micro-ondas.

4. Quantidade

- a. O tempo de cozimento necessário aumenta proporcionalmente à massa do alimento.

Consulte e cumpra todas as normas do USDA/FDA Food Code ao cozinhar ou aquecer alimentos.

Para ver a documentação completa do produto, acesse:
www.acpsolutions.com